

## Ersatzteilliste

Tischbohrmaschine TBH

Artikel-No. 28124

<u>ET-Nr.</u>	<u>Benennung</u>	<u>ET-Nr.</u>	<u>Benennung</u>
28124-01	Bohrtisch	28124-60	Schraube
28124-02	Bohrsäule	28124-61	Antriebsriemen
28124-03	Seegerring	28124-62	Motorriemenscheibe komplett mit Isolierung
28124-05	Abdeckblech für Feder	28124-63	Gewindestift
28124-06	Torsionsfeder	28124-64	Schraube
28124-07	Rändelschraube für Skalenzeiger	28124-65	Zugentlastung
28124-08	Klemmstück für Skalenzeiger	28124-66	Biegeschutztülle
28124-09	Skalenzeiger	28124-68	Schraube
28124-10	Knebelschraube unten	28124-69	Unterlegscheibe
28124-11	Knebelschraube oben	28124-70	Motorbefestigungsplatte
28124-12	Zuleitung	28124-71	Isolationsplättchen
28124-13	Bohrfutterschlüssel	28124-72	Mutter
28124-14	Rändelschraube	28124-73	Motorisolationsplatte
28124-15	Abdeckhaube	28124-74	Einschlagmutter
28124-16	Schraube	28124-75	Hauptgehäuse
28124-17	Schalter	28124-97	Verpackung
28124-18	Schaltergehäuse	28124-99	Anleitung
28124-19	Platine		
28124-21	Gewindestift		
28124-22	Flansch mit Führungsstab komplett		
28124-23	Kugelgriff		
28124-24	Achse		
28124-26	Zahnstange		
28124-27	Schnecke		
28124-28	Mutter		
28124-29	Kurbel		
28124-30	Hülse		
28124-31	Schraube		
28124-32	Stift		
28124-33	Zahnrad		
28124-34	Bohrhebel		
28124-35	Vorschubwelle		
28124-37	Führungsstab		
28124-38	Schraube		
28124-39	Klemmflansch für Säule		
28124-40	Schraube		
28124-41	Knebelschraube		
28124-42	Rundkappe		
28124-43	Kugellager		
28124-45	Seegerring		
28124-46	Bohrfutter (Zubehör)		
28124-47	Schraube		
28124-49	Bohrspindel		
28124-50	Kugellager		
28124-51	Pinole		
28124-52	Mutter		
28124-53	Seegerring		
28124-54	Seegerring		
28124-55	Riemenscheibe für Bohrspindel		
28124-56	Motor		
28124-57	Gewindestift		
28124-58	Isolationsplättchen		
28124-59	Schraube		